

BUKA

AR 583 İYONLU
İNCE SAÇ
DÜZLEŞTİRİCİ

KULLANMA KILAVUZU

ARZUM®



45 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ



1. Yumuşak Dokulu Ana gövde
2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar
3. Açma/Kapama düğmesi
4. Joystick sıcaklık ve iyon ayar düğmesi (150 °C – 230 °C)
5. Işıklı LCD ekran
6. Plaka sabitleme düğmesi
7. 360° dönebilen kablo girişi

Arzum marka saç düzleştiriciyi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Arzum Buka İyonlu İnce Saç Düzleştirici; saçınızın doğal nemini koruyarak, seçtiğiniz sıcaklık ayarında sabit ısı yayarak saç hücrelerine hızlı nüfuz ettiğinden; hızlı ve kolay kullanımı ile profesyonel olarak tercih edilmektedir. Kısa bir sürede kullanılabilir hale gelen cihazınızı hem yumuşak ve kıvrımsız stiller elde etmek hem de saçınızı dalgalı veya lüleli hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum Buka İyonlu Saç Düzleştirici'**nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğu yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anızlardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dış ortamlarda, ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınız; çocuklar; deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; fiziksel (işitsel, görse) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınız zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- **Su ya da başka bir sıvı içine düşen makinenizi ellemeyiniz, fişini prizden çekiniz ve kullanmadan önce Arzum Yetkili Servisine götürüp kontrol ettiriniz.**
- Islak elle ve çıplak ayakla cihazınızı **KESİNLİKLE** kullanmayınız.
- **Kullanırken ve kullandıktan sonra saç düzleştiricinizin kablosunu ısınan kısımlardan uzak tutunuz.**
- Cihazınızın kablosu ya da fişi anızlıya, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir anızda **Arzum Yetkili Servisine** götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.

UYARI: Cihazınızın düzleştirici plakaları çok ısındığından el, göz, kulak ve yüzünüzden uzak tutunuz, boyun bölgenize temas ettirmeyiniz. Sadece tutma sapından ve ısı geçirmeyen bölgelerden tutunuz.

- Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fişi prizde takılıken ahşap, plastik, tekstil vb. sıcağa dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine bırakmayınız.
- Cihazınızı kablosu sarınlıkla çalıştırmayınız.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.
- Cihazınızın düzleştirici plakalarını temiz tutunuz. Toz, kir, şekillendirici sprey, jöle, jel vb maddeler kullanmayınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce fişinin prizden çıkarılmış olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız kullanım sonrasında ısıyı belli bir süre tutmaya devam edeceğinden, cihazınızı soğuması için uygun bir alana bırakınız. Cihazınızı muhafaza etmeden veya cihazınızın temizliğini yapmadan önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

UYARI:

1- Saç düzleştiricinizi banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken KESİNLİKLE kullanmayınız.



2- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, açma/kapama düğmesine basarak kapatınız ve fişini MUTLAKA prizden çekiniz. Cihazınız kapalı dahi olsa, fişi prizde takılı iken suya yakın bulundurulması tehlike teşkil etmektedir.

TİTANYUM SERAMİK KAPLAMA ISITICI PLAKALAR

- Cihazınızın ısıtıcı plakaları titanyum seramik ile kaplanmıştır.
- Titanyum seramik özelliğiyle yüksek ısının sağlanmasına eşit olarak dağılması sağlanmakta ve böylece noktasal ısınmalarla saçınızın zarar görmesi engellenmektedir.
- Titanyum seramik plakalar, saçlarınızın düzgün ve pürüzsüz bir görünüme ayrıca kaygan bir yüzeye sahip olmasını sağlar.
- Isıtıcı plakalar kısa sürede ısınarak kullanıma hazır hale gelmektedir.



CIHAZINIZIN KULLANIMI VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Arzum Buka İyonlu İnce Saç Düzleştirici'niz sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde dümdüz saçlara sahip olabilirsiniz.
- Cihazınızı temiz, kuru ve taranmış saçlarda kullanınız.
- Cihazınızı düzgün ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine koyunuz, fişini prize takınız.
- Ana gövde üzerinde yer alan açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız. Cihazınızın LCD ekranında mavi ışık yanarak cihazınızın çalıştığını ve plakaların ısınmaya başladığını gösterecektir.



- Cihazınızın 230°C sıcaklık için çalışmaya başlayacaktır. Joystick ayar düğmesini yukarı ya da aşağı doğru iterek cihazınızın ulaşmasını istediğiniz sıcaklık derecesini artırıp azaltarak saçınız için ideal olan sıcaklığa ayarlayabilirsiniz.

• Plakaların sıcaklığı 150 °C - 230°C arası sıcaklığa ayarlanabilmektedir. Cihazınızın ayarladığınız sıcaklığa kısa bir sürede ulaşacaktır.

• Cihazınızın ayarlanmış sıcaklık derecesine ulaştığında derece ekranda sabit olarak yanmaya başlayacaktır.

• Cihazınızın sıcaklık kilitleme özelliği bulunmaktadır. Joystick ayar düğmesini birkaç saniye aşağı doğru çekili tutarsanız cihazınızın ayarladığınız sıcaklıkta sabit olarak kalacak ve ekranda kilit simgesi görünecektir. Kilidi kaldırmak için ayar düğmesini tekrar aşağı doğru çekmeniz gerekmektedir.




• Cihazınızı düşük sıcaklıkta kullanmaya başlamanız önerilir. Sıcaklığı artırmak, sıcaklığı düşürmekten daha kısa zamanda gerçekleşmektedir.

• Cihazınızı düşük sıcaklıktan en yüksek sıcaklığa çıkartmak için ayar düğmesini birkaç saniye yukarı doğru itiniz.

• Cihazınızın negatif iyon akımı oluşturan yeni iyonik teknoloji ile donatılmıştır. Negatif iyonlar, saçlarınızda biriken statik elektriği atar ve böylece saçınız daha yumuşak ve parlak bir yapıya kavuşur.



• Cihazınızı çalıştırdığınızda iyon özelliği de otomatik olarak çalışacaktır. Cihazınızın 3 kademeli iyon ayanı vardır: Joystick ayar düğmesini sola ya da sağa doğru iterek iyon ayarını da yapabilirsiniz. İyonu kapatmak için ise joystick ayar düğmesinin üzerinde bulunan  işaretini 1-2 saniye basılı tutunuz.

• Cihazınızın fişi prize takılıken kesinlikle yalnız bırakmayınız.

• Saç düzleştiricinizi sadece sağlıklı saçlarda kullanınız. Hassas ve aşırı deforme olmuş saçlarda kullanmayınız. Saç tipinize göre uygun olan sıcaklık derecesini seçiniz. Aksi takdirde saçlarınıza zarar verebilirsiniz.

- Düşük sıcaklık: ince telli, yan dalgalı saçlar için

- Yüksek sıcaklık: kıvrıkcık, kalın telli saçlar için

Açık renkli, röfleli veya boyalı saçlar ısıya karşı hassas oldukları için düşük sıcaklıkta kullanmanızı öneririz.

• Saçınızı tarayarak veya fırçalayarak karışıklıkları açınız ve tutamlara ayırınız. Ayırdığınız tutamlar 5 cm'den daha geniş ve kalın olmamalıdır. Saçı yavaş ve dikkatlice düzleştirme plakalarının arasına yerleştiriniz ve tutma yerlerinden dikkatlice bastırınız.



• Düzleştirme ve yumuşatma işlemini; saç diplerinden saç uçlarına kadar saçın aşırı ısınmasına imkan vermeden kaydırarak yapabilirsiniz. Saç düzleştiriciniz yüksek sıcaklığa ulaştığından dolayı saçınızın zarar görmesini engellemek için birkaç saniyeden fazla tutmamaya özen gösteriniz.

• Saçı düzleştirici ve yumuşatıcı plakalardan uzaklaştığınız, tutamaçlara uyguladığınız basıncı serbest bırakınız ve saçın yumuşatıcı plakalardan yavaşça kaymasını sağlayınız. Yumuşatma sürecini aşırı yapmaya gerek yoktur.

• Saçı taramadan, fırçalamadan veya dokunmadan önce saçın soğumasını bekleyiniz. Aksi halde saçınızın şekli deforme olacaktır.

• Arzu ettiğiniz görünümü elde edinceye kadar işlemi tekrarlayınız.

• Saç düzleştiricinizle saç uçlarına farklı görünümde verebilirsiniz. Cihaz saçın uç kısmındayken; içe doğru çevirdiğinizde saçın uçları içe dönük, dışa doğru çevirdiğinizde ise saç uçları dışa dönük olacaktır.

ÖNEMLİ:

• Saç düzleştiriciniz ile saçınıza mükemmel lüleler yapmanız da mümkündür. Ayırdığınız saç tutamlarını cihazınıza bir kademe sardıktan sonra (saç maşasına sarar gibi) cihazınızı aşağıya doğru kaydırarak saçınızda lüle oluşmasını sağlayabilirsiniz.

• Cihazınızla işiniz bittiğinde açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Cihazınızı ısıya dayanıklı bir yüzeye bırakarak ısıtıcı plakaların soğumasını sağlayınız.



TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce cihazınızın kapalı olmasına, fişinin prizden çekili olmasına ve plakaların tamamen soğumuş olmasına dikkat ediniz.

• Cihazınızı **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Isıtıcı plakaları nemli ve yumuşak bir bez ile dış yüzeyi ise kuru bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz. Plakaları nemli bir bezle temizledikten sonra kurulayınız.

• Cihazınızın yüzeyine ve plakalarına zarar verecek temizleyiciler kullanmaktan kaçınınız. Bu tip temizleyicilerin kullanılması sonucu plakalarda meydana gelebilecek çizilmeler ve bozulmalar garanti kapsamı dışında işlem görür.



NOT:

• Cihazınızı saklamadan önce plakalarının iyice soğuduğundan emin olunuz. Cihazınızı muhafaza ederken, kabloyu cihazınızın etrafına asla sarmayınız.

• Plaka sabitleme düğmesini kapalı kilit işaretine doğru getirerek kilitlenmesini sağlayabilirsiniz.



Kullanım ömrü 7 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

220 – 240 V ~ 50-60 Hz

45 W

Sıcaklık ayarı: 150 °C – 230 °C

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otağlar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızlanması halinde, işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiđi tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızlanmasının yanı sıra, bu anızalannı maldan yararlanamamayı süreklilması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gününü geçmemiş olan cihazın anızalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliđi ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz deđiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dıřındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlıđı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

BUKA
AR 583 İYONLU
İNCE SAÇ
DÜZLEřTİRİCİ

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 102839

BELGE ONAY TARİHİ: 17/06/2013

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT:1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN CİNSİ : İYONLU SAÇ DÜZLEřTİRİCİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : BUKA İNCE

TYPE NO : AR 583

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliđ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlıđı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No:78 Kat: I B Blok No:B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

AR583-211013

CE